

MUD-GS KRY-O

ISTRUZIONI MONTAGGIO



1 - Lavare la moto o pulire il telaio posteriore e le parti in plastica sopra la ruota posteriore!
Quindi svitare la vite indicata nell'immagine:



2 - Dopo aver tolto la vite inserire il parafango facendolo entrare dalla parte posteriore ed inserire la parte finale del parafango di serie nella fessura predisposta.





3 – Agganciare il parafango al tubolare SX del telaio e poi con una leggera flessione a quello DX.



4 - Allineare il foro del parafango alla sede della vite tolta in precedenza ed inserire la vite fornita in dotazione con il MUD-GS LC



5 - Il Parafango è correttamente montato



Per qualsiasi altra informazione o chiarimento contattarci

info@kry-o.com

www.kry-o.com

Buona strada

TEAM KRY-O