



Base de douche de béton poli

Objet : Préparation et Installation de base de douche

Préparation :

- Préparer la surface pour qu'elle soit au niveau et lisse, prête à recevoir la base.
- Prévoir la sortie du drain de 2 pouces de diamètre au centre de la base de douche, en laissant un diamètre de 7 pouces autour du drain, pour pouvoir insérer le drain de la base de douche.
- Lorsque encastré entre 3 murs, laisser ½ pouce d'espace autour pour ajustement.
- Ne pas installer le gypse aux murs avant l'installation de la base de douche, pour pouvoir installer les brides de carrelage.

Installation :

- L'installation se fait par le spécialiste de Béton Multi Surfaces, lors de la livraison.
- Vous serez contacté avant pour vérifier si vous êtes prêt à recevoir la base et pour fixer la date d'installation.
- Si lors de la livraison, l'installation est impossible en raison d'une mauvaise préparation, le spécialiste de Béton Multi Surfaces refusera de procéder à l'installation. La prochaine installation se verra être au frais du client.

Entretien :

- L'entretien des bases de douches en béton poli doit être fait seulement avec de l'eau et utilisez un savon au PH **NEUTRE** (ex : Pragma) ou PH **ALCALIN**.

N.B Il est très important de bien couvrir la base de douche lors de l'installation de la céramique, car la colle et le coulis peuvent l'endommager. Ces tâches ne sont pas garanties et des frais sont applicables pour le nettoyage et la réparation.

Ne pas percer la base de douche. Toujours utiliser de la colle.