





LED FLEX - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO.



- 1º- Dimensione a fonte de corrente contínua de acordo com o tamanho do LED FLEX.
Fonte de 5W = Até 1,5m de LED FLEX e **Fonte de 15W = Até 5m** de LED FLEX.
- 2º- Retire o líner protetor da dupla-face e cole diretamente em superfície bem limpa.
- 3º- Planeje a passagem dos fios até o local onde será instalada a fonte e ligue as luminárias em paralelo, obedecendo a polaridade dos fios preto com preto(-) e vermelho com vermelho(+).
Caso a instalação necessite de prolongamento dos fios, procure utilizar fios polarizados (preto e vermelho) para evitar ligações erradas que podem danificar tanto a luminária como a fonte.
- 4º- Caso esteja utilizando os componentes de Kits da Lumitek, faça o restante das ligações conforme o desenho acima ou procure um profissional eletricista.

Obs.: O produto pode ser aplicado em curva, desde que seja respeitado o raio mínimo de 20mm.



LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA.

Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – CEP 95097-710 – PABX (54) 3226.44.44 – Celular Fixo (54) 91.14.50.50 – Caxias do Sul – RS.

www.lumitek.com.br

lumitek@lumitek.com.br