



Baterias de arranque

Conselhos para carga de reforço (encosto)

O motor do veículo assistente deve estar ao ralenti.

Antes de abrir o capot, retire todos os objectos metálicos que tenha consigo.

Os cabos estão assinalados positivo com o sinal (+) ou cor vermelha e negativo com o sinal (-) ou cor preta.

Ligue o cabo positivo (+) ao terminal positivo da bateria avariada.

Ligue a outra ponta do mesmo cabo ao terminal positivo da bateria do veículo assistente.

Ligue o cabo negativo (-) ao terminal negativo da bateria do veículo assistente.

A última ligação, cabo negativo (-) à massa (por exemplo ao bloco do motor) do veículo avariado.

Ninguém deve estar junto da bateria quando se der o arranque do veículo avariado.

Ligue a ignição do veículo avariado.

Enquanto o motor está a trabalhar, retire os cabos por ordem inversa.

