



ecoflex™

PARFOIS, IL FAUT PLUS
QUE DE L'EAU. IL FAUT
ECOFLEX



Nilfisk

trusted since 1906



Ecologie et

efficacité



Chaque prestation de nettoyage est unique. Mais, heureusement, existe une solution polyvalente. Le système Ecoflex de Nilfisk permet de repousser les standards du nettoyage en offrant une solution environnementale et efficace, tout en répondant aux attentes les plus élevées de la profession. Le résultat : le nettoyage écologique - la solution la plus intelligente.

Polyvalent


Le nettoyage doit être adapté en fonction des locaux, des types de sols et du matériel utilisé. En associant la bonne pression de brosse à la bonne quantité d'eau ou de détergent, vous pouvez relever tous les défis. Passez sans effort d'un nettoyage uniquement avec de l'eau à un nettoyage nécessitant plus ou moins de détergent en appuyant sur une seule touche. Les commandes très conviviales vous permettent d'intensifier le nettoyage des surfaces très sales, des sols carrelés, en béton.

Écologique


Pour vous aider à nettoyer de manière plus écologique, Nilfisk a développé le système Ecoflex. Une solution polyvalente, efficace et écologique parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens. Utilisez toutes les ressources au maximum (eau, détergent, matériel).

Simple et facile

Le panneau de commande Ecoflex a été spécifiquement conçu pour que la machine soit facilement utilisable par tout type d'utilisateurs et en toute sécurité quels que soient les niveaux d'exigences de nettoyage. Le mode de démarrage par défaut est écologique, à faible débit et sans détergent. On peut facilement modifier les paramètres : le niveau de détergent, de pression de brosse et du débit d'eau sont accessibles directement sur le tableau de bord. La facilité est telle que l'utilisateur n'hésite plus à ajuster les paramètres en cours de nettoyage : en fonction du type de salissures, de sols nettoyés...



Une
rentabilité
écologique



Le nettoyage écologique est bénéfique pour l'entreprise. Le système Ecoflex, écologique, polyvalent et économique est conçu pour répondre aux besoins des professionnels. Mettez en place une procédure de nettoyage standard efficace et adaptez vos nettoyages en fonction des besoins. Rentabilisez votre investissement tout en réduisant l'impact environnemental et en conservant vos sols propres et brillants.

Rentabilité et gain de temps

Le temps c'est de l'argent – et les besoins actuels en rentabilité et efficacité requièrent une solution économique, polyvalente et conviviale. Le système Ecoflex associe l'économie à la conscience écologique. Les ressources importantes sont économisées grâce à un système polyvalent ; un seul bouton règle facilement le nettoyage de différents types de sols durant une même phase de nettoyage. D'un simple geste, gagnez du temps, optimisez vos équipements et réduisez votre consommation d'eau et de détergent. Aujourd'hui, face à la demande croissante de rentabilité maximale, n'hésitez plus. Nettoyez plus tout en réduisant les ressources nécessaires...

Adaptable à votre quotidien

Grâce au système Ecoflex, les opérations de nettoyage hebdomadaires n'auront jamais été aussi simples. Nettoyez des zones à faible trafic avec uniquement de l'eau. Utilisez un faible niveau de détergent si nécessaire. Passez à la puissance maximale pour des nettoyages en profondeur et pour venir à bout des salissures incrustées. A vous de trouver les paramètres qui vous conviennent au quotidien. La polyvalence du système permet de satisfaire les besoins de chaque utilisateur, de s'adapter au type de surfaces à nettoyer mais également à votre budget.


Ecologie plus accessible

Conçu pour répondre aux normes de nettoyage écologique les plus exigeantes, le système Ecoflex apporte une valeur écologique à n'importe quel programme de nettoyage utilisant uniquement de l'eau, et au besoin, une utilisation très ciblée et limitée de détergent. Un environnement propre est un environnement sain. Tirez parti de l'efficacité de nettoyage et garantisiez une atmosphère saine à l'intérieur grâce au système Ecoflex. Le système Ecoflex vous permet de définir votre propre niveau de responsabilité écologique et d'adopter le programme de nettoyage écologique.



Mode de démarrage écologique avec un faible débit d'eau, sans détergent ou avec un volume minimum de détergent.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour augmenter la puissance pendant 60 secondes.



Quelque soit le travail à effectuer, Nilfisk vous le simplifie. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour un nettoyage efficace et écologique – et d'appuyer à nouveau dessus pour nettoyer les zones les plus sales en un seul passage. La magie opère en actionnant un bouton. C'est le système Ecoflex.

Uniquement de l'eau

Parfait pour nettoyer les sols au quotidien tout en maintenant un aspect visuel optimal. Le mode "eau uniquement" élimine l'impact des détergents sur l'environnement et diminue les coûts de nettoyage. C'est le mode de nettoyage le plus écologique et économique.

Faible dosage de détergent

Adapté pour un nettoyage au quotidien où une quantité plus faible de détergent fera l'affaire. L'eau et le détergent sont mélangés au niveau du plateau de brosse de l'autolaveuse. Le réservoir est toujours rempli d'eau propre.

Niveau standard de détergent

Le nettoyage optimal attendu. Choisissez le paramètre standard en terme de niveau de dilution de détergent, de pression de brosse et de débit d'eau et vous obtiendrez une combinaison qui viendra à bout de la saleté sur des sols poreux ou en ciment.

Puissance maxi

Que l'on veuille nettoyer de manière écologique ou non, il est parfois nécessaire d'augmenter l'intensité de nettoyage. Pour des nettoyages en profondeur, la touche Ecoflex augmente la pression de la brosse, le débit d'eau et le débit de détergent pendant une minute. Si vous obtenez des résultats en moins de 60 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton et revenez en mode de nettoyage écologique.



Une
touche
magique

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME ECOFLEX. UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE DEVENUE ACCESSIBLE.

Le système Ecoflex réduit efficacement le temps de nettoyage : plus besoin de repasser plusieurs fois pour avoir un sol totalement propre.

Les surfaces aérées sont nettoyées sans avoir à effectuer plusieurs remplissages du réservoir : un vrai gain de temps. Laissez-vous séduire par Ecoflex, la solution écologique idéale pour tous types de sols, même les sols structurés – plus facile à utiliser que jamais.

Nettoyage en profondeur

Un effort de nettoyage optimisé pour tous les types de surfaces très fréquentées ou très sales – du vinyle au ciment.

Polyvalence

En appuyant sur un bouton, l'utilisateur peut modifier la performance de la machine selon ses besoins afin de nettoyer n'importe quel type de salissure.

Augmentation de puissance de 60 secondes

Augmentation temporaire de la quantité de détergent, du débit d'eau et de la pression de brosse pour un nettoyage en profondeur et plus intense d'une minute. Idéal pour les salissures et surfaces difficiles au sol.

Faible débit de détergent

Le système de dosage économique adapte précisément l'intensité de détergent au niveau de saleté.

Aucun mélange préalable

Le détergent et l'eau sont mélangés au niveau du plateau de brosse. Inutile de mélanger la solution au préalable sans gaspillage d'eau et de détergent. Ainsi, vous n'aurez plus à nettoyer et vider le réservoir puisqu'il contiendra toujours de l'eau propre.

Un nettoyage écologique

Le mode nettoyage économique par défaut avec un faible débit d'eau et une pression de brosse régulière est idéal pour un nettoyage quotidien écologique et sans détergent.

Faible débit d'eau

Le mode Solution économique à faible débit d'eau réduit la consommation d'eau de 70 %.



Le système Ecoflex est disponible sur la plupart des autolaveuses Nilfisk.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk

trusted since 1906