

# CONTICO®

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR


Need a visual?  
Scan the QR code  
for video instructions or  
visit the link, provided.



¿Necesita un visual?  
Escanee el Código QR  
(Respuesta Rápida) para  
las instrucciones de video  
o visite el link provisto.

[Contico.com/3514NLvideo](http://Contico.com/3514NLvideo)


Provided Parts  
Piezas provistas



(2) Hinge Pins #40380578  
(2) Pasadores de bisagra #40380578

NOTE: No tools are needed for assembly.  
Nota: No se necesita herramientas para ensamblar


### STEP/PASO 1)



Facing front of unit, place lid onto base. Check back of unit to make sure hinges align correctly.

Enfrentando la parte delantera de la unidad, coloque la tapa sobre la base. Verifique la parte de atrás de la unidad para asegurarse de que las bisagras estén alineadas correctamente.

### STEP/PASO 2)



Face unit and open lid. Starting with the right hinge, slide one (1) pin left to right through hinge. Make sure pin hook is facing inward. When properly installed, pin hook should align with notch located on lid.

**NOTE:** If pin doesn't slide easily, slightly close the lid while pushing pin through hinge, to provide better alignment.

Enfrente la unidad y abra la tapa. Empezando con la bisagra derecha, haga deslizar un (1) pasador de izquierda a derecha a través de la bisagra. Asegúrese de que el gancho del pasador esté enfrentando hacia dentro. Si está debidamente instalado el gancho del pasador deberá estar alineado con la muesca situada en la tapa.

**NOTA:** Si el pasador no se desliza fácilmente, cierre un poco la tapa mientras empuja el pasador a través de la bisagra para proveer un mejor alineado.

### STEP/PASO 3)



Repeat step 2 for the remaining hinge. However, slide pin in right to left to allow hook to align with notch on top of lid.

Repita el paso 2 para la bisagra restante. Sin embargo, haga deslizar el pasador de derecha a izquierda para permitir que el gancho esté alineado con la muesca encima de la tapa.

### STEP/PASO 4)



Check that both pin hooks are facing inward and resting through notch in lid. This extra security feature protects against pin removal, while lid is secured with a padlock.

Verifique que ambos ganchos de los pasadores estén enfrentando hacia dentro y queden a través de la muesca en la tapa. Esta característica de seguridad extra protege contra la remoción de los pasadores mientras la tapa esté cerrada y asegurada con candado.